

10' ZIP N CLOSE® POLES



INSTRUCTIONS Instrucciones



1 Attach the head piece with a counter-clockwise twist.

Fije el cabezal girando en sentido contrario a las agujas del reloj.



2 To open the head piece, slide back the grey locking mechanism and push up through holes on bottom of headpiece.

Para abrir el cabezal, deslice hacia atrás el mecanismo de bloqueo gris y empuje hacia arriba a través de los agujeros en la parte inferior del cabezal.



3 Open head cover and insert plastic sheeting.

Abra la tapa del cabezal e inserte láminas de plástico.



4 Close head cover on sheeting and slide lever forward to lock in sheeting.

Cierre la tapa del cabezal en la lámina y deslice la palanca hacia adelante para trabarla.



5 Twist pole sections counter-clockwise to loosen. Adjust height, then twist pole sections clockwise to tighten. The tensioned foot will keep continual pressure on the floor and ceiling, locking the pole & sheeting in place.

Gire las secciones del poste en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar. Ajuste la altura, luego gire las secciones del poste en sentido de las agujas del reloj para apretar. El pie tensionado mantendrá una presión continua en el suelo y el techo, bloqueando el poste y las láminas de plástico en su lugar.



6 Place sheeting under the reinforced, tensioned foot to hold sheeting in place.

Coloca la lámina de plástico bajo el pie reforzado y tensado para mantener la lámina de plástico en su lugar.



7 When the job is finished, reduce height of pole by twisting counter-clockwise to loosen. Then unlock sheeting from head clip.

Cuando haya finalizado el trabajo, reduzca la altura del poste girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo. Luego destrabe la lámina del clip del cabezal.

ATTENTION!

ATENCIÓN

If you have any questions or concerns, please contact our customer service department before returning the product.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente antes de devolver el producto.

⚡ WARNING: Conducts electricity. Keep clear of power lines.

⚡ ADVERTENCIA: Conduce electricidad. Manténgase alejado de los cables de electricidad.

844.4NO.MESS
customerservice@surfaceshields.com