

12' ZIP N CLOSE® POLES



INSTRUCTIONS Instrucciones



1 Attach the head piece with a counter-clockwise twist.

Fije el cabezal girando en sentido contrario a las agujas del reloj.



2 To open the head piece, slide back the grey locking mechanism and push up through holes on bottom of headpiece.

Para abrir el cabezal, deslice hacia atrás el mecanismo de bloqueo gris y empuje hacia arriba a través de los agujeros en la parte inferior del cabezal.



3 Open head cover and insert plastic sheeting.

Abra la tapa del cabezal e inserte láminas de plástico.



4 Close head cover on sheeting and slide lever forward to lock in sheeting.

Cierre la tapa del cabezal en la lámina y deslice la palanca hacia adelante para trabarla.



5 Press the release lever to ensure there is no tension prior to using the foot pedal.

Presione la palanca liberadora para asegurarse de que no haya tensión antes de usar el pedal.




6 Twist pole sections counter-clockwise to loosen. Adjust height, then twist pole sections clockwise to tighten.

Gire las secciones del poste en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar. Ajuste la altura, luego gire las secciones del poste en sentido de las agujas del reloj para apretar.



7 Place sheeting under foot of pole to hold sheeting in place.

Coloque la lámina debajo del pedal del poste para mantener la lámina en su lugar.



8 Use foot pedal to lock pole into place. When you feel tension between the floor and ceiling, stop using the foot pedal.

Use el pedal para asegurar el poste en su lugar. Cuando sienta tensión entre el piso y el techo, suelte el pedal.




9 Place foot pedal in upright position to reduce tripping hazard.

Coloque el pedal en posición vertical para evitar tropezarse.



10 When the job is finished, push release lever down to ensure tension has been relieved.

Cuando haya finalizado el trabajo, empuje la palanca liberadora hacia abajo para asegurarse de que se haya liberado la tensión.



11 Reduce height of pole by twisting counter-clockwise to loosen. Then unlock sheeting from head clip.

Reduzca la altura del poste girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo. Luego destrabe la lámina del clip del cabezal.

ATTENTION!

ATENCIÓN

If you have any questions or concerns, please contact our customer service department before returning the product.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente antes de devolver el producto.

⚡ WARNING: Conducts electricity. Keep clear of power lines.

⚡ ADVERTENCIA: Conduce electricidad. Manténgase alejado de los cables de electricidad.

844.4NO.MESS
customerservice@surfaceshields.com